

ATR2100x-USB

心形指向性动圈式USB/XLR话筒

用户手册

目录

- 简介与功能 2
- 使用枢轴支架和台式支架设置话筒 3
 - MacOS 的初步设置 4
 - MacOS 的高级设置 7
 - Windows 10 的初步设置 9
 - Windows 10 的高级设置 11
 - 使用耳机 15
 - 选择软件 15
 - 设置软件级别 15
 - 话筒放置 15
 - XLR 卡农连接操作 15
 - 话筒保护 15
 - 技术指标 16



audio-technica

针对美国用户

FCC声明

警告:

本设备符合FCC规则第15部分的要求。其运行应符合以下两个条件:(1)本设备不得造成有 害干扰,以及(2)本设备必须承受任何干扰,包括可能导致意外运行的干扰。

注意:

请注意,任何进行本说明书中未明确许可的改动或改装,都可能导致用户丧失使用本设备 的权利。

针对加拿大用户

加拿大工业部声明: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

感谢您购买"铁三角"ATR2100x-USB心形指向性动圈式USB/XLR话筒。该话筒配有USB-C和XLR输 出,此数字/模拟话筒既可作现场表演,又可使用您喜欢的录音软件以数字方式收录音乐或任何 原音声频。

ATR2100x-USB 提供高质量的清晰度音色,非常适合家庭录音棚录音、现场录音、播客、配音和舞台 使用。它的心形指向性能减低从侧面和后方拾取噪声,改善了对所需声源的隔离。

话筒还具有内置耳机插孔,可在录音过程中直接监听话筒的输出。话筒的聚焦收音模式可提供出 色的离轴抑制性能,而其模数转换器具有高达 24 位、192kHz 的采样率,可确保清晰干净的声音再 现。

铁三角的最新设计和制造技术可确保话筒符合公司著名的一致性和可靠性标准。

功能

- 带有USB数字输出和XLR模拟输出的手持式动圈话筒
- USB的输出可连接到电脑作数字记录,而XLR的输出则可连接到 音响系统中的常规话筒输入来作现场演出
- 平滑、扩展性的频率响应非常适合播客、家庭录音室录音、现场录音、 配音和舞台使用的理想选择
- 内置耳机插孔可以直接监听话筒输出,而不会出现延迟
- 话筒底部的控制旋钮可以轻松调节耳机音量
- 高质量模拟至数字转换器,提供高达24位/192KHz的采样率
- 兼容 "Windows 视窗" 和 "Mac 苹果" 系统
- 轻量振膜能提供良好的频率响应
- 心形指向性收音性能,可减低从侧面和后部收录的不需要杂音, 改善了对目标音源的隔离度
- 具有折叠腿的台式三脚架,坚固耐用,易于安装和携带
- 可旋转的螺纹夹持架可牢固地安装在常规的话筒支架上
- 配有USB-C至USB-C,USB-C至USB-A和XLR连接线
- 耐用的金属结构,表现持久
- USB和模拟操作均具有开/关功能

ATR2100x-USB 设置



将话筒安装到支架夹中,而话筒开关应朝向上。

- ④ 伸展三脚架支持脚,以提供一个宽大、安全的底座, 再将这台式三脚支架放在平坦的表面上。
- 4 使用螺丝刀或硬币松开/拧紧支架的枢轴螺丝以进 行角度调整。
- 5 在使用数字输出時,请将标配的 USB 连接线插入到 话筒底部的 USB 输出,然后将连接线的另一端连接 到数字录音设备。

在使用模拟输出時,请将标配的 XLR 话筒线插入话 筒的底部插座,然后将话筒线的另一端连接到模拟 音频设备。

当使用带有内置收音话筒的设备时,请参阅该设备的用户指南,以了解有关禁用其收音话筒的说明。

可选的耳机监听:将带有 3.5mm 插头的耳机插入到 话筒底部的耳机插孔,并可使用旋钮来控制音量。

MacOS 的初步设置

关于 MacOS Catalina / Big Sur 的通知

随着由 MacOS Catalina 的发布,苹果电脑引入了使用非苹果电脑软件的限制。除非正式支 持在 MacOS Catalina / Big Sur 上运行该录音应用程序,否则即使将其显示为声音输入设备, 您也将无法使用该话筒!

如果使用的是旧版本的 MacOS,电脑将会自动识别 USB 设备并安装适当的驱动程序。

如果使用的是 MacOS Mojave,则必须使用安全性和隐私设置,以启用对话筒的软件接入。

1. 将 ATR2100x-USB 话筒连接到苹果电脑上的开放式 USB 端口 (Type A 或 Type C)。

可通过单击菜单栏左上角的"**苹果**"徽标并选择"系统偏好设置"来打开系统偏好设置。 除些以外,亦可以单击扩展坞中的齿轮图标。单击扬声器图标以打开声音选项。





单击苹果徽标,然后选择系统偏好设置 单击扬声器图标,以打开声音选项

2. 在默认情况下,苹果电脑会选择内置麦克风作为声音输入设备。当插入 ATR2100x-USB 时,电脑会假定它是所需要的输入设备并自动选择它。

验证 ATR2100x-USB 是否突出显示。

话筒的输入音量可以通过移动输入滑块,并同时对着话筒讲话来观察电平计作调整。 将电平设置得太低将无法为录音用的应用程序提供足够的输入信号;设置过高可能会 使录音应用程序的输入过荷,从而导致被裁掉或失真。

注意:输出音量滑块可控制电脑的扬声器或耳机插孔的输出,而不会影响输入音量。此 滑块是与菜单栏中的小扬声器图标相关联的音量控制和键盘上的音量控制同步操作。

● ● ◎ < > IIII 声音	C 提案
选择声音输入设备:	声音效果 输出 输入
名称 线路输入 数码输入 ATR2100x-USB Microphone	类型 音频线路输入端口 光数可输入端口 USB
所选设备的设置: 输入音量: 输入电平:	

MacOS 的初步设置 (继续)

3. 由于 ATR2100x-USB 话筒具有内置耳机输出,在苹果电脑上可同时选择它作为输出设备。 如果希望使用内置的扬声器来播放音频,请单击"**输出**"选项并选择所需的输出设备。

在所选设备的设置里,可在平衡控制中设置从左到右的平衡。

输出音量可控制播放的电平,这与菜单栏中的小扬声器图标相关联的音量控制和键盘 上的音量控制同步操作。

••• < >	···· 声音	Q. 搜索	
	声音效果 输	出 输入	
选择声音输出设备:			
名称		类型	
耳机		耳机端口	
线路输出		音频线路输出端口	
数码输出		光数码输出端口	
ATR2100x-USB Mic	rophone	USB	
	K		
所洗设备的设置:	-		
////			
	平衡:		
	左	右	
		>	
			?
		0.43.0.0.1	

通过对 MacOS Mojave、MacOS Catalina 和 MacOS Big Sur 的更新,苹果实施了一个隐私设置,允许 用户控制哪些应用程序可以接入话筒。

如果您使用的是 MacOS Mojave,则必须使用安全性与隐私设置启用对话筒的软件接入。

1. 为了将 ATR2100x-USB 话筒用于某些应用程序,则需要确认已启用这些应用程序可以接 入话筒。

打开系统偏好设置,然后单击"**安全性与隐私**"图标。



MacOS 的初步设置 (继续)

2. 如要进行更改,需要通过输入用户名称和密码来解除"安全性与隐私"窗口上的挂锁。

向下滚动以确保已启用需要与话筒一起使用的应用程序。如果还没有,请使用与应用 程序关联的开关滑块将其打开。

(回) 通讯量		
17 日历	"系统偏好设置"正在尝试解锁" 设置。	安全性与隐私"偏好
建一 提醒	输入密码以允许此次操作。	
新 服户	用户名:	
图 摄像	密码:	
U žr		取消 解锁
山、语音识别		

3. 单击麦克风图标,并验证需要接入话筒的应用程序旁边,是否出现复选标记。

在进行更改后,必须要单击挂锁以将其锁定。

	通用 文件保险箱 防火墙	隐私
🖌 定位服务	允许下面的 App 访问您	的麦克风。
通讯录	🗸 🛺 Audacity	_
17 日历	*	
提醒事项		
🜸 照片		
■ 摄像头		
● 麦克风		
• 语音识别		
闭 辅助功能		
占按锁按钮以防再次再改		高级

MacOS 的高级设置

高级声音设置

 此时,电脑已设置为将 ATR2100x-USB 话筒作为输入设备,并将所选择的设备用作输出。 速率设置为默认值(44.1 KHz CD质量)。但是,也可以使用其他设置来更改音频速率,并 根据需要单独调整左右输入信号的电平。

要存取这些设置,请打开新的**访达**窗口,然后导航至"**应用程序 - 实用工具**",然后双击 "**音频MIDI设置**"应用程序。



2. 音频设备的列表在左侧显示,而所选设备的可调设置会在右侧显示。

ATR2100x-USB 显示为两个单独的设备。一个是输入设备(2个输入/0个输出),而另一个 代表其输出(0个输入/2个输出)。

单击输入设备(2个输入/0个输出)显示当前设置。

格式部分包含速率设置。

"控制流"部分可以分别调整左右音频输入的话筒信号电平。

内建线路输入 2个输入/0个输出	ATR2100x-USB Microphone1 时钟源: 默认	?
● 内建数時細入 2个输入/0个输出 の建输出 の建输出 の体治/2个输出 の体治/2个输出	输入 输出 源: 默认 格式: 2声道16位整数48.0 kHz €	
	声道音量 值 dB i √ 控制流	静音直通
O 1編入/2 1編品 O 1編L 1/2 1編品 O 1編L 1/2 1編L O 1編L 1/2 1/2 1編L O 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	主声道 0.614 10.0 Front Left 0.614 10.0 Front Right 0.614 10.0	

选择 ATR2100x-USB 的输入设备为 "2个输入/0个输出"

MacOS 的高级设置 (继续)

3. ATR2100x-USB 能够进行非常高质量的录制,并支持高达 192 KHz 的速率。在某些情况下,较高的速率可以提供更好的结果。但是,随着速率的增加,音频文件的大小会变得更大。

如果要录制与视频同步的视频或音乐的画外音,则需要将默认速率从 44.1 KHz 更改为 48 KHz。

要更改速率,请单击"格式"框旁边的下拉箭头。将打开一个子窗口,其中列出多项可用的速率。单击所需的一个以选择,然后关闭子窗口。

请记住,所选的速率必须与录制应用程序中设置的值匹配,否则将会在录制的音频中 听到破声和咔嚓声。



Windows 10 的初步设置

如果使用的是 Windows 的旧版本,则电脑将自动识别USB设备并安装适当的驱动程序。 第一次插入话筒时,可能会看到一条消息,提示已找到新硬件,或者可能会看到安装驱 动程序软件的通知。在第一次使用之后,将不会再看到任何通知,因为电脑已经安装了 USB 话筒所需的驱动程序。

连接 ATR2100x-USB 话筒后, Windows 10 会自动将其选择为输入和输出设备。

1. 如需要验证或进行更改,请单击"开始"窗口,然后单击"设置"(齿轮图标)。



2. 当"设置"窗口打开时,再单击"系统"。

		,	Windows 设置			
	٥	直线设置		٩		
旦 熟練 显示 声	音、通10、电波		设备 重于、打印机、翻幕		亨机 法接 Android 设施和 iPhone	
WLAN,	internet Triffettitt, VPN	ø	个性化 背景、松平、新生	E	应用 彩载、默认应用、可选功能	
	、电子邮件、同步说 、家庭		时间和深高 语音、区域、日期	8	2933 Xibox Game Bar, 1987, 1933 復式	
C SAME	5 放大晴、高灯比度	Q	投票 単位600文件、60目	A	1945. 位置、相称、東市风	

Windows 10 的初步设置 (继续)

3. 当"系统"窗口打开时,请在左列中再单击"声音"。

C.F		
5300	← 役置	- 0
		显示
2 Mars	● 新設置	颜色
Edg	系统	夜间模式
		● ×
		他的概念问题
	40 mm	
		Windows HD Color
	C) 1971 m	让支持 HDR 的视频,游戏和应用的画面更明亮、更生动。
	.) 专注助手	Windows HD Color 设置
	 电源和编码 	缩放与布局
	- 存儀	更改文本、应用等项目的大小
	C8 平板电脑	100% (建築物) ~
		高级维放设置
	只! 多任务处理	显示分辨率
	日 投影到世面弦	1014 - 200

4. 将打开"声音"选项卡,其中显示选用的输入和输出设备应该是此 USB 话筒。

要将电脑的扬声器用作输出设备,请单击"选择输出设备",然后在下拉菜单中选择所 需的项目。



此时,您的电脑已将 ATR2100x-USB 话筒设置为音频输入设备,并将已选择的任何设置用 作音频输出设备。但是,在最新版本的 Windows 10 中,微软公司建立了一些其他的隐私设 置,允许用户控制哪些应用程序可以接入话筒。有关更多信息,请参阅隐私部分。

话筒还有其他可用的设置,可以让您设定输入电平,更改采样频率以及管理音频等其他项目。有关更多详细信息,请参阅下一部分。

Windows 10 的高级设置

此时,Windows 10 已设置为使用 ATR2100x-USB 话筒作为输入和输出设备。采样频率的设置为 Windows 的默认值(44.1 KHz CD质量)。但是,还有其他设置可用,包括输入电平和采样频率。

主页	声音	
PRINT P	输出	10×002E
	現明第二日日 Managahanana (1777) Managahanana (1777) Managahanana (1777) Managahanana (1777)	PREMEN
皇示	Patterners (ALLOW COLOR MEDGE, *) 其他应用可以设置为使用可定性选择的声音设备不同的声音设备。请在两	REAL PROPERTY
78	Constant and the second s	RECOMMENCE
alle concerner and the concerner of the	202	
专注助手	40 100	1 接代反抗
9.7506R	A REMARK	
74	REAL-REACH	
Tens	输入	
停任务处理	Minochone (ATE2100x-1158 Minochone)	
经新到此电路	某些应用可以设置力使用可定也没能的声音设备不同的声音设备。请在高	
体影響家	Constant and Const	
N SAM	BLERS.	
STAR	0	
¥Ŧ	TTAROS	

1. 如需要存取这些设置,请单击"声音控制面板"。

- 2. 当声音控制面板打开时,选择"录制"选项卡,然后选择 ATR2100x-USB 话筒。
- 3. 单击"属性"。
- 4. 单击"级别"选项卡,可以左右移动滑块以设置话筒的输入增益。设置得太低将无法为录 音应用程序提供足够的输入信号;设置过高可能会使录音应用程序的输入导致失真。
- 注意,此级别设置与主声音设置窗口上的音量控制滑块不同。





Windows 10 的高级设置 (继续)

5. ATR2100x-USB 能够进行非常高质量的录制,并支持高达 192 KHz 的采样频率。在某些情况下,较高的采样频率可以提供更好的结果。但是,随着采样频率的增加,音频文件的大小会变得更大。

如果要录制与视频同步的视频或音乐的画外音,则需要将默认采样频率从 44.1 KHz 更 改为 48 KHz。

要更改采样频率,请单击"高级"选项卡。默认采样频率(44100Hz CD音质)显示在下拉框中。单击下拉列表,然后选择所需的采样频率。



6. 保留"独占模式"框为确认状态,允许录音应用程序能控制话筒。这将根据录制项目设置正确的采样频率。

更改采样频率后,将出现"设备正在使用中"警告对话框,通知用户已进行更改,可能会 影响正在使用话筒中的其他应用程序(非专用)。

单击"是"继续并使用新的采样频率。



Windows 10 的高级设置 (继续)

在 Windows 10 的最新更新中,微软公司提供了一个隐私设置,可让用户控制哪些应用程序可以接入话筒。

为了将 ATR2100x-USB 话筒与某些应用程序一起使用,用户需要验证是否已启用这些应用 程序以接入话筒。。

1. 在"声音设置"主窗口中,单击"麦克风隐私设置"。

	-	
主页	严百	
NQE	の輸出	相关的设置
	选择输出设备	and an end of the
	Headphones (ATR2100x-USB Microp V	7* 11 T2 10.00 10
2 7	其些应用可以设置为使用与此边得的声音设备不同的声音设备,请在高 是声音选择中目示义应用音乐口合备。	#REALINE
*9	设备器性	
Excicution -	1.82	
专注助手	40 100	1110000
N.IFFCHAR	≥ states	
791 a	管理产品设备	
Ferense	输入	
	這個能人設備	
任务处理	Microphone (ATR2100x-USB Microp., V	
#BICOM	某些业用可以设置为使用与此出质的声音设备不同的声音设备。请在高	
体验共享	版声音选项中自全义位用自意和设备。 设备题性	
ana	例试度现代	
STEAR	0	
	▲ 毛術教育	
17	管理产品设备	

2. 打开话筒的 "隐私设置" 窗口后, 再确认 "允许应用访问你的麦克风" 的开关设置为 "开" 状态。

麦克风	
允许访问此设备上的麦克风	了解你的随机透明
・ 気帯北下が同、対使用金貨物の用可に使用また第上が発展を決定時 自用是否則等の同変現入、結果拒绝は同、対分相止 Windows 功能、 Microsoft Store 自用に大学教育展現の可能用見入。	了解此必要出现的时间的 了解更多优惠 降标仪表版 降标》明
此设备的表现风动网络观已打开	
and the second s	
允许应用访问你的麦克风	
如果先许切问,你可以使用此页面上的设置来选择都自应带可以达问你的 黄丸风,如果您他访问,时会租止应用点问你的黄丸风。	
— #	
194月7日上的 - 中子: 米田県道市市地の地球市市中の東市市。 7月19日	
ARADITERONS ON	
通择可访问麦克风的 Microsol Store 应用	
к.	
日本住場 名称 ~	
○ 20 唐報路	
Cortana 💭 #	

Windows 10 的高级设置 (继续)

 向下滚动以确保要使用话筒的应用程序已启用。如果还没有,请使用与应用程序关联 的开关滑块将其打开。



4. 向下滚动到"允许桌面应用访问你的麦克风"部分,并确认开关已打开。这可以使例如 Audacity 之类的应用程序可以接入话筒(或其他选定的音源)。



耳机使用

话筒前方设有的3.5mm耳机插孔,可以直接使用一对耳机作录音监听。在完成初步设置 并将USB话筒连接到电脑的USB端口后(话筒的蓝色LED指示灯会亮起),可将耳机插 入话筒前方的耳机插孔。在对著话筒讲话时,应该能在耳机中听到的声音,而通过耳机 前方的向上和向下按钮,可用来调节音量。注意:"向上"和"向下"按钮仅调整在话筒 中的耳机输出音量;并不会改变话筒的收音电平。

软件选择

录音软件可以有多种选择,其中Audacity是可广泛使用的应用软件,它可以提供基本的 录制功能,该软件可以从 http://audacity.sourceforge.net/ 网站中免费下载安装。

软件级别设置

正确调整话筒的电平对于获得最佳的性能是非常重要。理想情况下,话筒的收音电平应 尽可能高,而又不会使电脑出现输入过载,但如果听到失真的声音,或者录音程序显示 的音量一直处于过载状态(处于峰值水平),请利用控制面板(或系统偏好设置)或录 音软件调低话筒的音量(或电平级别);又如果在录音程序中显示电平不足,亦可以利 用控制面板(或系统偏好设置)设置,或通过录音程序来增加话筒的电平增益。

只要声音输入没有明显变化,便不需要进一步调整话筒电平。

放置话筒位置

为实现话筒的最佳频率响应效果,重要的步骤是将话筒直接与讲话/唱歌的人或乐器(或 其他声源)对齐(在中央轴上)。

对于在说话/唱歌的应用中,话筒的理想放置位置是在说话/唱歌的人的正前方。在收录 原音吉他、鼓或钢琴之类的乐器时,这亦是最好的放置位置。另外,可尝试不同的话筒 位置,以找到适合您特别需要的最佳声音。

XLR卡农连接操作

对于现场演出的应用,请将随附的XLR卡农连接线的XLRF母头连接到话筒底部的XLRM输 出公座; 再将连接线另一端的XLRM公头连接到到调音台上的标准XLRF话筒输入。然后把 话筒的 ON/OFF 开关拨到 "ON"位置,并按照调音台随附的说明设置话筒的音量。 注意: ON/OFF 开关不会影响LED指示灯。。

话筒保护

避免将话筒长时间暴露在阳光下或温度超过 43℃ 的地方。也应避免湿度过高。

ATR2100x-USB 技术指标

元件:动圈式收音头 指向性:心形指向性 频率响应: 50~15,000 Hz 供电: USB供电(5V 直流) 比特位: 高达 24 bit 采样频率: 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz 控制: On/Off开关; 耳机音量控制旋钮 重量: 268 g **尺寸:** 183.0 mm(长), 51.0 mm (最大外径) 输出端子: USB-C/XLR **耳机输出功率:** 10 mW @ 16Ω **耳机输出:** 3.5mm TRS (立体声) 标配:话筒支架夹、三脚支架、2米长 USB-C 至 USB-C 导线 (符合 USB OTG)、 2米长 USB-C 至 USB-A 导线、3米长 XLRF 至 XLRM 导线 系统要求:苹果电脑: Mac OS X、USB 1.0或2.0、64 MB 内存 (最小): 视窗: Windows 7/8/10、USB 1.0或2.0、64 MB 内存(最小)

产品改进时以上设计及参数的变化将不再提前通知。

频率响应



指向性





Audio-Technica Corporation (Headquarters) 2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo, 194-8666, Japan

Audio-Technica U.S., Inc. 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio, 44224, USA

www.audio-technica.com © 2019 Audio-Technica Corporation P52830 CE